

# Panel de sellado universal autosoportado



Los paneles de sellado se instalan entre paneles de dos bahías para proporcionar una superficie nivelada sobre la cual colocar el tubo y montar los componentes.

## CARACTERÍSTICAS

Los paneles de sellado se instalan entre dos paneles para proporcionar una superficie nivelada para colocar el tubo y montar los componentes.

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| AU90FPG            | 60466              | 1981mm | 267mm   | 21mm  | Acero dulce | Galvanizado      |
| AU72FP             | 38967              | 1524mm | 267mm   | 21mm  | Acero dulce | Polvo recubierto |
| AU90FP             | 60465              | 1981mm | 267mm   | 21mm  | Acero dulce | Polvo recubierto |
| AU84FPG            | 39171              | 1829mm | 267mm   | 21mm  | Acero dulce | Galvanizado      |
| AU84FP             | 39167              | 1829mm | 267mm   | 21mm  | Acero dulce | Polvo recubierto |
| AU72FPG            | 39168              | 1524mm | 267mm   | 21mm  | Acero dulce | Galvanizado      |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.