


# Mecanismo de liberación universal autosoportado del operador



El mecanismo de liberación del operador proporciona una conexión entre la orientación de la manija de la puerta primaria y el dispositivo de desconexión. Si la manija de la puerta primaria se gira a la posición de abierto, la desconexión no se podrá encender. Debe usarse con un adaptador de operador para los recortes preferidos (se venden por separado).

## CARACTERÍSTICAS

El mecanismo de liberación del operador proporciona una conexión entre la posición de la manija de la puerta primaria y el dispositivo de desconexión.

Cuando se abre la manija de la puerta primaria, el dispositivo de desconexión no se puede encender.

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material    | Acabado          |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|------------------|
| AUORMK             | 39166              | 251mm  | 41mm    | 50mm  | Acero dulce | Polvo recubierto |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.