

Teller voor mechanische bliksem-gebeurtenissen



KENMERKEN

Wordt gemonteerd op de bliksemafleider om het aantal blikseminslagen te registreren

Voor gebruik in combinatie met nVent ERICO Ericore, ISODC, conventionele geleiders of lint


SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Classificatie behuizing	Tripdrempel	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 μ s	65mm	110 mm	80 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Temperatuur	Gewicht eenheid	Voldoet aan
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

