

Hygienic Design Lüfterschutzabdeckung, ECHD

Diese neuen Abdeckungen wurden speziell für den Einsatz in den hygienischen Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt, die hohe Ansprüche stellen. Sie zeichnen sich durch ihre höhere IP-Schutzart aus, um die EF-Filterlüfter vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.

MERKMALE

Beschreibung: Diese Abdeckung wurde für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Sie besteht aus speziellen Materialien, die den hohen Anforderungen hygienischer Umgebungen standhalten und schützt Filterlüfter in Umgebungen, die hygienischen Reinigungsverfahren ausgesetzt sind, vor dem Eindringen von Wasser. Bei angebrachter Abdeckung erhöht sich die Schutzart der EF-Filterlüfter von IP 54 auf IP 56. Die Abdeckung lässt sich für Wartungsarbeiten und den Austausch von Dichtungen einfach abnehmen und zur einfachen Filterreinigung in einem Winkel von 35 Grad öffnen. Die schräge obere Abdeckung verhindert Ansammlungen von Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen. Gekantet und nahtgeschweißt. (Bearbeitung ist erforderlich).

Schutzart: Entspricht IP 56 Typ 4, 12 bei Befestigung über dem EF-Außenfilterlüfter (ECHD70 nur Typ 12).

Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagezubehör.

Material: AISI 304L vorgeschliffener Edelstahl. Die blaue Silikondichtung entspricht der Norm FDA 21 CFR 177.2600.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.



Material: Edelstahl 304
Oberfläche: Gebürstet

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie
ECHD10	230mm	150mm	57mm	Edelstahl	Wandschränke
ECHD20	260mm	176mm	57mm	Edelstahl	Wandschränke
ECHD22	330mm	233mm	57mm	Edelstahl	Wandschränke

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusematerial	Produktfamilie
ECHD30	390mm	282mm	95mm	Edelstahl	Wandschränke
ECHD50	480mm	350mm	110mm	Edelstahl	Wandschränke
ECHD70	480mm	350mm	160mm	Edelstahl	Wandschränke

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

