

Drenajes de ventilación H2Omit



Los drenajes de respiradero H2Omit permiten que el agua acumulada se drene en la parte inferior del gabinete. Los drenajes de respiradero aprobados por UL también funcionan como ecualizador, lo que reduce los efectos nocivos de los vacíos inducidos por la temperatura que podrían extraer agua y humedad en el gabinete.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4, 4X si se instala adecuadamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4 o 4X.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

CARACTERÍSTICAS

Usa la gravedad para eliminar líquidos recogidos

El apagado mecánico unidireccional cuando la presión se ha compensado evita que el agua y los contaminantes entren en el gabinete.

Ayudan a reducir la corrosión que puede limitar la vida de los componentes eléctricos y electrónicos internos.

Se instala en un orificio de 7/8 pulgadas en la parte inferior del gabinete con la tuerca suministrada o en un conector de tubo roscado NPT/NPS de 1/2 pulgada.

Se instala en la parte inferior de acero suave, aluminio, acero inoxidable o gabinetes no metálicos.

Mantiene la clasificación Tipo UL del gabinete si se instala correctamente.

Drenaje de respiradero de acero inoxidable

Material de poliéster resistente a la corrosión con un funda de acero inoxidable Tipo 304

Respiradero de drenaje no metálico

Material de poliéster resistente a la corrosión

2.00 pulgadas de largo x diámetro exterior de 1.25 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
AVDR4NM	17763	67mm	32mm	32mm	Poliéster	Suave mate

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
AVDR4SS4	17764	67mm	35mm	35mm	Acero inoxidable 304	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

